

[无线打印机安装使用说明]

- (1) 无线传送使用全球开放的 2.4GHz 频段进行数据接收和发送，功率小于等于 10mW。
- (2) 通讯距离，与当前所处的环境因素有关，室内通讯距离为≤10 米，空旷理想距离在 30 米以内。
- (3) 本无线打印可以实现点到多点的打印，一台主机最多能同时带动 4 台打印机工作，在多点多打印时速度会相应的变慢。

[术语解释]

- (1) 主机：即通过 USB 接口连到电脑接口的主无线收发设备，可称无线 USB 设备。
- (2) 从机：即接到打印机上无线收发设备。
- (3) 无线打印机：通过主机和从机之间通过无线数据传送进行打印的打印机。
- (4) 信道：无线电传送的数据通道。

- 1、将无线打印机开机通电，并将主机无线收发设备插入电脑USB口。
- 2、USB驱动安装：安装包Driver Installer.exe，安装完成后**重新启动计算机**，当主机无线收发设备插入电脑USB口，此口将虚拟成串口(如COM3)使用，主机无线收发设备将通过串口(如COM3)进行数据通讯，在 Windows 2000设备管理器中将显示如图1所示。



图 1

则表明设备正常工作。USB 设备将虚拟成串行 COM3 口使用。

- 3、安装 GP 打印机驱动。
- 4、在安装好的 GP 打印机驱动“端口”中选择所虚拟的 COM 口（如 COM3）发送数据，默认波特率 **76mm 系列和 80mm 系列为 19200bps、58mm 系列为 9600bps**，使用硬件握手，查看打印测试页是否正常。

