蓝牙打印机使用手册

蓝牙(Bluetooth):一种采用了全球通用的短距离无线连接技术,使用与微波相同的 2.4GHz 附近免付费、免申请的无线电频段,无需对准就能传输数据,传输距离小于 10 米。蓝牙打印机就是通过这种设备配对蓝牙适配器进行数据传输,接收主机向打印机传送的数据并打印出来,蓝牙打印机默认的波特率为 38400,8 位数据位,1 位停止位,没有奇偶校验,有数据流控制。

一、指示灯状态说明

序号	指示灯状态	说明
1	蓝灯以2次/1秒速度闪烁	蓝牙打印机和蓝牙设备未连接状态
2	蓝灯和红灯交替闪烁	蓝牙打印机和蓝牙设备处于配对状态
3	蓝灯以1次/2秒速度闪烁	蓝牙打印机和蓝牙设备连接状态

二、蓝牙打印机设备及端口设置步骤

首先将蓝牙打印机开机通电,并将蓝牙适配器插在电脑的 USB 口上,电脑桌面右

下角就会出现一个蓝牙图标²³,单击"开始"菜单,打开"控制面板",在"控制面板"里面可以看到蓝牙图标,如下图



▶ 控制面板			×
〕 文件 (E) 编辑 (E) 查看 (V) 收藏	【(A) 工具(T) 帮助(H)	1	1
🔾 后退 • 🚫 • 🏂 🔎	搜索 🕟 文件夹 👗 🗋	n 🖺 🗙 🖌 📝 🔝 -	
地址 (2) 🔂 控制面板		💉 🄁 转到	9]
✓ 控制面板 ⑧	BDE Administrator	Bluetooth 设备	^
▶ 切换到分类视图 诸参阅	ClearType Tuning	Intel (R) GMA Driver	111
💩 Windows Update 🕑 帮助和支持	() Internet 选项	and Dealtek高洁晰音频配 置	
	Windows CardSpace	Windows 防火墙	
	安全中心	便携媒体设备	
	打印机和传真	电话和调制解调器选项	~
36 个对象			

双击"蓝牙图标",打开 Bluetooth 设备,如图所示

<mark>iluet</mark> a 设备	oth 设 选项	各 COM 端口 硬件	2
添加	1@)	册除 (E)	属性 (2)
		确定	取消 应用 (4)

单击"添加"按钮,弹出"添加打开 Bluetooth 设备向导"



```
单击"下一步"
```



自动搜索到蓝牙打印机设备,双击击"Gprinter 新设备图标",出现如下图

漆加 Bluetooth 设备向导
您需要密钥以添加设备吗?
要回答此问题,请参阅随同设备提供的文档中的 Bluetooth 部分。如果文档指定了密 钥,请使用该密钥。
○ 为我选择一个密钥 ©)
○使用文档中找到的密钥 (0):
◎ 征我选择自己的密钥 ①:
〇 不使用密钥 (2) 建议您使用长度为 8 至 16 位的密钥。
④建议使用长度为8至16位的密钥。密钥越长、2000年2000年3月。
< <u> 上一步(2)</u> 下一步(2)

选择"让我选择自己的密钥",默认密钥为"0000"如图所示

漆加 Bluetooth 设备向导	
您需要密钥以添加设备吗?	*
要回答此问题,诸参阅随同设备提供的文档中的 钥,请使用该密钥。	Bluetooth 部分。如果文档指定了密
 为我选择一个密钥(C) 使用文档中找到的密钥(U): 让我选择自己的密钥(L): 不使用密钥(D) 建议使用长度为 8 至 16 位的密钥。密钥越否则您应该总是使用<u>密钥</u>。 	默认密钥: 0000 0000 长越安全。除非设备不支持,
C	L-步®)下-步®) 取消

单击"下一步"



点击"完成",将完成添加 Bluetooth 设备向导,接着出现下面图示

设备 选项 COM 端口 硬件	
电话和调制解调器	
Gprinter 已启用密钥	
添加 ① 删除 函	属性で)

单击 "COM 端口" 按钮,如下图所示,电脑自动为蓝牙打印机分配一个 "COM 3 端口" 此端口就是蓝牙打印机的连接端口。

lueto	oth	设备		-	E
设备	选项	COM Ø	端口 · 硬件		
此计算	机正行	在使用下列 美阅读随后	」COM(串行)端口。要得	确定您是否需要 ^{的立地}
COM 4	արեղ թվ	有關決胞的] DINGLOOIN	·汉甘(定)六(anxua.
端	I.	方向	名称		1
COM	3)	传出	Gprinter	'Dev B'	
			[添]	加(四)	册除(R)
了解	Blueto	ooth COM \$	端口的更多偏	息。	·
			777 677	TTo Mk	C International

其次,设置蓝牙打印机驱动端口。单击"开始"菜单,打开"控制面板",双击"打印机和传真",可以看到装好的蓝牙打印机驱动,如图









🖏 打印机和传真		
文件(LP) 编辑(LE) 查看(LY) 收	藏(A) 工具(T) 帮助(H)	
🕝 后退 🔹 🕥 🕆 🏂 🔎	搜索 🌔 文件夹 🛄 -	
地址 @) 🦦 打印机和传真		💙 🔁 转到
 打印机任务 ※ 添加打印机 ※ 设置传真 	SF-80160 (Cut) Series	Microsoft XFS Document Writer
 请参阅 ② 打印疑难解答 ④ 获得关于打印的帮助 		
其它位置	~	
2 个对象		

右键单击驱动"属性"=》"端口",选择"COM 3 端口选项"如图,单击"应用", 在"常规"选项里面单击"打印测试页",并单击"确定"按钮完成端口配置,蓝牙打 印机就会相应打出 window 测试页了。





。 规 共享	端口 高级	安全	设备设置	
GP-80:	160 (Cut) Series			
 打印到下列端口	。文档将打印到	第一个检查	到的可用端口 (£)。	
端口 措	述	打印机		~
	行口 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
□ COM2: 串				
□ FILE: 打 □ XP 本	印到文件 地端口	Microso	ft XPS Documen	
添加端口 (I).		端口 (D)	■ 配置端口(C).	
一自田功向去均	EIRI			
一启用打印机油	r (12) 13 (14)			
		745		(市田 小)
		明末		DI DUTH (A)

💩 GP-80160(Cut) Series	属性	? 🗙
常规 共享 端口 高级	安全设备设置	
SP-80160 (Cut) Sex	ries	
位置 (L): 注释 (C):		
型号 @): GP-80160 (Cut) Ser	ies	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	可用纸张:	
	Gprinter80(72) x 297 mm –	
装订: 否		
速度:未知		
最大分辨率: 203 dpi	<u>M</u>	
打印首	;选项 및) 打印测试页 및)	
	确定 取消 应	2用(4)